

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD	
DVD プレーヤー	DVD-F2000		○									○								
	DVD-F2001		○	○								○								
	DVD-LM21		○	○								○								
	BVHE-SN1		○	○								○								
	DVD-S101		○	○								○								
	DVD-F500P		○	○								○								
	BVHE-SN2		○	○								○								
	DVD-A100S		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-F300S		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-S102		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	BVHE-SG1		○									○	○	○	○					
	DV-100		○					○※1	○※1		○	○	○	○	○	○				
	BD-P500		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-AE1		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DP-S1		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-400FL		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-F600S		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-110		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	BVHE-TR1		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-F700S		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-120		○					○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-130		○					○※1	○				○	○	○					
DV-1SA		○					○	○				○	○	○		○				
DV-S10		○					○	○				○	○	○		○				
DV-S11		○					○	○				○	○	○		○				
DV-S12		○					○	○				○	○	○		○				

\*DVD-RW/-Rディスクは本機で再生する前に、記録したレコーダーでファイナライズを行ってください。

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
BD プレーヤー	DXBP1TD	○	○		○※1	○※1	○※2	○※2				○	○	○	○	○	○		○※3

\*DVD-RW/-Rディスクは本機で再生する前に、記録したレコーダーでファイナライズを行ってください。

※1 BDMVモードまたはBD-RE/-Rを再生することができます。ファイナライズをおこなっていないBD-Rは再生できない場合があります。

※2 AVCRECモード、VRモード、またはビデオモードで記録されたDVD-RW/-R、VRモードで記録されたCPRM Ver1.2対応のDVD-RWを再生することができます。(ファイナライズ処理されたディスクに限ります。)

※3 すべてのAVCHDの再生を保証するものではありません。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
DVDコンビネーション プレーヤー	DVD-WR1		○	○								○							
	DVD-WG1		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-WR2		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	BVHE-GH1		○									○	○	○	○				
	DV-100V		○				○※1	○※1		○	○	○	○	○	○				
	BW-H500		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-110V		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DP-W1		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVD-WG2		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-120V		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	VD-F1000		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	VD-YW2FN		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-130V		○				○※1	○				○	○	○	○				
	BW-H600		○				○※1	○				○	○	○	○				
	DV-140V		○				○	○				○	○	○	○		○		
	DW-1A		○				○	○				○	○	○	○		○		
	DV-170E3		○				○	○				○	○	○	○		○		

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
DVDレコーダー	FDRS-01		○				○※1	○※1				○	○	○	○				

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
ビデオ一体型 DVDレコーダー	DRG-200AE1		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	FDRW-1000V		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DR-180AE		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DVR-100V		○				○※1	○				○	○	○					
	DVR-110V		○				○※1	○				○	○	○					
	DVR-120V		○				○	○	○※2			○	○	○		○			
	DVR-200E3		○				○	○	○※2			○	○	○		○			
	DXR150V		○				○	○	○※2			○	○	○		○			
	DV2011E7		○				○	○	○※2			○	○	○		○			
DXR160V		○				○	○	○※2			○	○	○		○				

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

※2 DVD-RAMについては、他社のDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
HDD搭載 DVDレコーダー	DVR-16HD		○				○※1	○				○	○	○					
	DVHR250E4		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			
	DVHR-D250		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			
	DHR-40D		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			
	DXRS250		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			
	DXRS500		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

※2 DVD-RAMについては、他社のDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。

※3 DVD+RW、DVD+RIについては、対応しているレコーダで録画後にファイナライズされたディスクの再生のみできます。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
HDD搭載ビデオ一体型 DVDレコーダー	DVHR-V160		○				○※1	○				○	○	○					
	DVHR-V161		○				○※1	○				○	○	○					
	DXRW250		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			
	DXRW251		○				○	○	○※2	○※3	○※3	○	○	○		○			

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

※2 DVD-RAMについては、他社のDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。

※3 DVD+RW、DVD+RIについては、対応しているレコーダで録画後にファイナライズされたディスクの再生のみできます。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
HDD搭載ビデオ一体型 BDレコーダー	DXBW320	○	○		○	○	○※1	○※1	○※2			○	○	○		○	○※3	○※3	○※4

※1 AVCRECモード、VRモード、またはビデオモードで記録されたDVD-RW/-Rを再生することができます。(ファイナライズ処理されたディスクに限ります。)

※2 DVD-RAMについては、他社のDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。

※3 JPEGファイルが記録されたSD(SDHC(4GB~32GB)、SD(8GB~2GB))、USB機器を利用することができます。

※4 AVCHDが記録され、ファイナライズ済みのDVD-R/RW/RAMでの再生が可能です。ただし、すべてのAVCHDの再生を保証するものではありません。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
HDD搭載BDレコーダー	DXBS320	○	○		○	○	○※1	○※1	○※2			○	○	○		○	○※3	○※3	○※4
	DXBS1000	○	○		○	○	○※1	○※1	○※2			○	○	○		○	○※3	○※3	○※4
	BDXW1001	○	○		○	○	○※1	○※1	○※2			○	○	○		○	○※3	○※3	○※4

※1 AVCRECモード、VRモード、またはビデオモードで記録されたDVD-RW/-Rを再生することができます。(ファイナライズ処理されたディスクに限ります。)

※2 DVD-RAMについては、他社のDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。

※3 JPEGファイルが記録されたSD(SDHC(4GB~32GB))、SD(8GB~2GB))、USB機器を利用することができます。

※4 AVCHDが記録され、ファイナライズ済みのDVD-R/RW/RAMでの再生が可能です。ただし、すべてのAVCHDの再生を保証するものではありません。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
DVD内蔵テレビ	DT-14SC		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DT-14AE1		○				○※1	○				○	○	○					
	BD-140P		○				○※1	○				○	○	○					

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
DVD内蔵テレビデオ	DV-20AE1		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-21SC		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	F21DV500		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-21PS		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	DV-F21AE		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	BV-210DV		○				○※1	○※1				○	○	○	○				
	F21DV600		○				○※1	○※1				○	○	○	○				

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。

カテゴリ	型番	BDビデオ	DVDビデオ	ビデオCD	BD-R	BD-RE	DVD-R (ビデオ/VRモード)	DVD-RW (ビデオ/VRモード)	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW	CD	CD-R	CD-RW	MP3	JPEG	SD	USB	AVCHD
DVD内蔵液晶テレビ	LV-150P		○				○※1	○				○	○	○					
	DL-15AE		○				○※1	○				○	○	○					
	LV-15DVD		○				○※1	○				○	○	○					
	LV-151P		○				○	○				○	○	○		○			

※1 ビデオモードで記録し、ファイナライズ処理されたディスクに限ります。